




# BF443

Диапазон растачивания  $\varnothing$  32 - 508  
Boring range  $\varnothing$  32 - 508

Код / Code	Диапазон растачивания/ Boring range	d	d <sub>1</sub>	D	L	a	Kr/Kg
BF443.S48.125.125	32 - 508	48	80	125	125.5	12	6,74



- \* Схемы возможных наладок смотри на стр. 151.
- \* Possible tooling diagrams see on p. 151.
- \* Инструкции по эксплуатации смотри на стр. 156-157.
- \* Operating instructions see on p. 156-157.